| voor enkele deuren | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TS 3000 V | TS 5000 | TS 5000 S | TS 5000 L | TS 5000 E | TS 5000 R | TS 5000 L-E | TS 5000 L-R | TS 5000 EFS | TS 5000 RFS |
| Voor brand- en rookwerende deuren | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Deurbreedte tot (mm) | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1250 | 1250 |
| **Toepassingsmogelijkheden:** | | | | | | | | | | |
| Montage op de deur, scharnierzijde | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| Kopmontage, scharnierzijde | ■ | | | ■ | | | | | ■ | |
| Montage op de deur, niet-scharnierzijde | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | | |
| Kopmontage, niet-scharnierzijde | ■ | ■ | | | | | | | | |
| **Functies:** | | | | | | | | | | |
| Instelbare sluitkracht | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instelbare openingsdemping | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Instelbare hydraulische eindslag | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instelbare sluitvertraging | | | ■ | | | | | | | |
| Instelbare sluitsnelheid | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Accessoires:** | | | | | | | | | | |
| Mechanische vastzetting | ■ | ■ | | ■ | | | | | | |
| Elektromechanische vastzetting | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Elektrohydraulische vastzetting | | | | | | | | | ■ | ■ |
| Rookmeldcentrale | | | | | | ■ | | ■ | | ■ |
| Ingebouwde sluitvolgorderegeling | | | | | | | | | | |
| **Verdere functies:** | | | | | | | | | | |
| Vrijloopfunctie | | | | | | | | | ■ | ■ |