

Montagehandleiding AGILE 150 plafondmontage met vast zijpaneel.

Benodigd montagegereedschap:

boormachine, boortjes voor 8mm pluggen,
inbussleutels 3 en 4mm,
kruiskopschroevendraaier middelgroot
platte schroevendraaier middelgroot

Montagevolgorde:

1. Montage van de klemrollen

Afb. A + B

Klemrollen (1) voorbereiden voor te plaatsen glasdikte:
Beschermfolie (1a) van zelfklevende band trekken en op de beslagvoering (1b) plakken.
Let er op dat de beslagvoering niet buiten de randen uitsteekt.

3mm dikte = 8mm glas

2mm dikte = 10mm glas

1mm dikte = 12mm glas

→ standaard bijgeleverd bij iedere klemrol

0,7mm dikte = 13,5mm glas, plus een 1mm dikke aluminium strook (1c).

→ speciale accessoires

Beide klemrollen (1) met een afstand van 10mm t.o.v. de zijkant volledig op het glas schuiven. De 4 schroeven (2) per rol met inbussleutel 4mm vastschroeven met aandraaimoment 12Nm. Draai voor de latere montage de schroefdraadstift (3) omhoog met inbussleutel 3mm tot aan de bovenkant van de klemrol.

<Tekst Abbildung A)

Afb. A

glashoogte = totale hoogte – 48mm

16 bij 8mm glas

14 bij 10mm glas

12 bij 12mm glas

10,5 bij 13,5mm glas

glashoogte = totale hoogte – 43mm

totale hoogte

Afb. B

2. Looprail monteren, afb. C

Looprail (4) uitlijnen onder het plafond, aftekenen en met 2 halfronde kruiskop-houtschroeven (5) 6x45 en pluggen (6) 8mm aan de uiteinden aan het plafond bevestigen. Het zakje met accessoires bevat standaard pluggen; evt. pluggen voor andere toepassingen dienen zelf voorzien te worden. De overige montagegaten met 8mm boortje doorheen de gaten in de looprail boren en pluggen insteken. Looprail met 3 boorgaten per meter met halfronde kruiskop-houtschroeven 6x45 bevestigen. Steeds één plugopening vrijlaten; 2 stuks per meter zijn voor de latere klembevestiging van het zijlichtprofiel (12) bedoeld. Deze verzonken houtschroeven 5x45 (7) met klemplaten (8) vooraf al losjes in de pluggen draaien. Stootbuffers (9) aan beide uiteinden in de looprail (4) schuiven.

3. Monteren van het vast zijpaneel, afb. D

Vast zijpaneel (13) op blokjes (14) plaatsen in het vooraf uitgelijnde en gemonteerde U-profiel (zelf te voorzien). Zijlichtprofiel (12) inhangen en met de verzonken houtschroeven (7) en klemplaten (8) bevestigen. Het zijlichtprofiel wordt voorzien over de volledige breedte van het vast zijpaneel.

Afb. C
Afb. D
montage vast zijpaneel
Afb. E
montage schuifdeur

4. Inhangen van de schuifdeur, afb. E

Schuifdeurpaneel met de klemrollen op de verdikking (10) van de looprail hangen.

5. Montage van de vloergeleiding, afb. D + E

Het kunststof binnengedeelte van de vloergeleiding (11) instellen op de juiste glasdikte door de nok in de juiste markering in de onderzijde van het metalen gedeelte te drukken. Vloergeleiding onder het loodrechte deurpaneel plaatsen en aftekenen. Vastschroeven op de vloer. Gebruik hiervoor twee verzonken kruiskop-houtschroeven 5x40 en twee 8mm pluggen.

6. Montage zichtprofiel, afb. E

Hang het zichtprofiel (12a) in de looprail en bevestig dit met behulp van de verzonken kruiskop-houtschroeven 5x40 (7) en de klemplaten (8). Het zichtprofiel wordt voorzien waar er geen zijlichtprofiel is gemonteerd.

7. Instellen van de schuifdeur, afb. F + G

Schuifdeur in „gesloten positie“ brengen en de stootbuffer (9) tegen de klemrol schuiven. Met de verzonken schroef (15) vastschroeven en met de schroefdraadstift (16) borgen. Beide schroeven vastschroeven met inbussleutel 3mm. Doe hetzelfde met de stootbuffer (9) op de tegenoverliggende zijde bij „geopende positie“.

Instelling van de hoogte:

De schroeven voor de instelling van de hoogte zijn af fabriek op ca. 10mm vloerafstand ingesteld. De hoogte kan ± 5 mm worden versteld.

Schroefdraadstift (17) indraaien = vloerafstand vergroten.

Schroefdraadstift uitdraaien = vloerafstand verkleinen.

Na de instelling van de hoogte de verzonken schroeven (18) met de platte schroevendraaier stevig aandraaien. Draai vervolgens de schroefdraadstift (19) tot tegen de onderzijde van de looprail en een kwartdraai terug. Hierdoor kan de deur er niet uitgetild worden.

Foliestroken ter afdekking (20) opplakken.

Afb. F
Afb. G