

Montagehandleiding AGILE 150 plafondmontage

Benodigd montagegereedschap:

boormachine, boortjes voor 8mm pluggen,
inbussleutels 3 en 4mm,
kruiskopschroevendraaier middelgroot
platte schroevendraaier middelgroot

Montagevolgorde:

1. Montage van de klemrollen

Afb. A + B

Klemrollen (1) voorbereiden voor te plaatsen glasdikte:
beschermfolie (1a) van zelfklevende band trekken en op de beslagvoering (1b) plakken.
Let er op dat de beslagvoering niet buiten de randen uitsteekt.

3mm dikte = 8mm glas

2mm dikte = 10mm glas

1mm dikte = 12mm glas

→ standaard bijgeleverd bij iedere klemrol

0,7mm dikte = 13,5mm glas, plus een 1mm dikke aluminium strook (1c).

→ speciale accessoires

Beide klemrollen (1) met een afstand van 10mm t.o.v. de zijkant volledig op het glas schuiven. De 4 schroeven (2) per rol met inbussleutel 4mm vastschroeven met aandraaimoment 12Nm. Draai voor de latere montage de schroefdraadstift (3) omhoog met inbussleutel 3mm tot aan de bovenkant van de klemrol.

<Tekst Abbildung A)

Afb. A

halfronde houtschroef

plug S8

glashoogte = totale hoogte – 43mm

totale hoogte

Afb. B

2. Looprail monteren, afb. C + D

Looprail (4) uitlijnen onder het plafond, aftekenen en met 2 halfronde kruiskop-houtschroeven (5) 6x45 en pluggen (6) 8mm aan de uiteinden aan het plafond bevestigen. Het zakje met accessoires bevat standaard pluggen; evt. pluggen voor andere toepassingen dienen zelf voorzien te worden.

Bij 31mm afstand van het montagegat tot een eventuele wand/linteel blijft tussen glas en wand 21mm spatie. Indien 15mm spatie gewenst is, moet de afstand van 31mm verminderd worden tot 25mm.

De overige montagegaten met boortje 8mm doorheen de gaten in de looprail boren en pluggen insteken.

Bij 15mm spatie tussen glas en wand eerst verder gaan met stap 3a !

Looprail met 3 boorgaten per meter met halfronde kruiskop-houtschroeven 6x45 bevestigen. Steeds één plugopening vrijlaten; 2 stuks per meter zijn voor de latere klembevestiging van het afdekprofiel (12) bedoeld. Deze verzonken houtschroeven 5x45 (7) met klemplaten (8) vooraf al losjes in de pluggen draaien. Stootbuffers (9) aan beide uiteinden in de looprail (4) schuiven.

Afb. C

Afb. D
Afb. A
<wie unter1>

3. Inhangen van de schuifdeur, afb. D (bij 21mm spatie tussen glas en wand)

Schuifdeurpanelen als op afb. D schuin inzetten en met de rollen op de verdikking (10) van de looprail hangen. Afdekprofiel (12) in de looprail hangen en met de verzonken kruiskop-houtschroeven 5x40 (7) en de klemplaten (8) bevestigen.

3a. Inhangen van de schuifdeur, afb. D (bij 15 mm spatie tussen glas en wand)

Looprail (4) van het plafond nemen, schuifdeurpanelen op blokjes van 10mm zetten. Looprail met de verdikking (10) onder de rollen plaatsen en weer tegen het plafond schroeven. Blokjes verwijderen.

4. Montage van de vloergeleiding, afb. D

Het kunststof binnengedeelte van de vloergeleiding (11) instellen op de juiste glasdikte door de nok in de juiste markering in de onderzijde van het metalen gedeelte te drukken. Vloergeleiding onder het loodrechte deurpaneel plaatsen en aftekenen. Vastschroeven op de vloer. Gebruik hiervoor twee verzonken kruiskop-houtschroeven 5x40 en twee 8mm pluggen.

5. Afdekprofiel inhangen, afb. D

Hang het afdekprofiel (12) in de looprail en bevestig dit met behulp van de verzonken kruiskop-houtschroeven 5x40 (7) en de klemplaten (8).

Afb. D
Afb. A
<wie unter 1.>

6. Instellen van de schuifdeur, afb. E + F

Schuifdeur in „gesloten positie“ brengen en de stootbuffer (9) tegen de klemrol schuiven. Met de verzonken schroef (13) vastschroeven en met de schroefdraadstift (14) borgen. Beide schroeven vastschroeven met inbussleutel 3mm. Doe hetzelfde met de stootbuffer (9) op de tegenoverliggende zijde bij „geopende positie“.

Instelling van de hoogte:

De schroeven voor de instelling van de hoogte zijn af fabriek op ca. 10mm vloerafstand ingesteld. De hoogte kan ± 5 mm worden versteld.

Schroefdraadstift (15) indraaien = vloerafstand vergroten.

Schroefdraadstift uitdraaien = vloerafstand verkleinen.

Na de instelling van de hoogte de verzonken schroeven (16) met de platte schroevendraaier stevig aandraaien. Draai vervolgens de schroefdraadstift (17) tot tegen de onderzijde van de looprail en een kwartdraai terug. Hierdoor kan de deur er niet uitgetild worden.

Foliestroken ter afdekking (18) opplakken.

Afb. E
Afb. F