

Encoches pour série - Notches for series

3056 - Pour l'un des deux fixes et pour le second fixe utiliser l'encoche 3056E1.

For one of the fixed panels. Use 3056E1 notches for the other fixed panel.

