







Montage / démontage du cylindre intérieur  
 Montage of Demontage van de Binnencylinder


Positionnement du verrou lors du montage / démontage  
 Plaats van het sluitstuk - Montage / Demontage



Montage du cylindre intérieur  
 Montage van de Binnencylinder



Démontage du cylindre intérieur  
 Demontage van de Binnencylinder



Art. - n° . 640 . 0000 . 415