



A) Plaatsen positie voelje:

- 1° Cilinder slot met cilinder in deur monteren.
- 2° Inbusbout uit cilinder verwijderen (zie figuur 1)
- 3° Unbrako-sleutel in opening plaatsen (zie figuur 2)
- 4° Unbrako-sleutel indrukken (blijven ingedrukt houden),
voelje door middel van knop verdraaien (135°):
RECHTS slot:wijzerzin verdraaien.
LINKS slot:legenwijzerzin verdraaien.
- 5° Unbrako-sleutel verwijderen
- 6° Knop verder draaien (slot in gestoten stand)
- 7° Slot testen op juiste werking
- 8° Inbusbout terug in cilinder inschroeven.

B) Wijzigen Aanduiding gekleurd plaatje VRIJ-BEZET

- 1° Draaien knop tot boring zichtbaar is. (figuur 3)
- 2° Unbrako-sleutel in boring plaatsen van het gekleurd plaatje
- 3° Verdraaien gekleurd plaatje gebeurd door de knop en unbrako-sleutel terzelfde tijd te verdraaien.
- 4° Plaatje wordt vergrendeld door veersysteem (kliksysteem)

