

**Montageanleitung
DORMA
HSW-GE BOX 2
Festteil mit
Festteilhalterungen**

**Installation instruction
DORMA
HSW-GE BOX 2
Fixed screen with
retaining pins**

**Inhaltsverzeichnis:
Index of contents:**



S. 2	1. Zeichenerklärung / explication of symbols
S. 2	2. Montagewerkzeug / requisite tool
S. 2	3. Lieferumfang / scope of delivery
S. 3	4. Glasbearbeitung / glass preparation
S. 3	5. Vorbereitung der Beschläge / preparation of patch fittings
S. 4	6. Grundmontage der Beschläge / basic installation of patch fittings
S. 5	7. Montage der Rosetten bei den Eckschlössern / installation of roses by the patch locks
S. 6	8. Montage des Profilzylinders / installation of profil cylinder
S. 6	9. Montage der Rosettenkappen / installation of cover caps for roses
S. 7	10. Montage der Festteilhalterung / installation of retaining pin
S. 7	11. Montage des Glasflügels / installation of glass panel
S. 8	12. Glasflügels ausrichten / adjust the glass panel
S. 9	13. Montage der Exzenterbuchse / installation of the eccentric bushing
S. 10	14. Montage der Abdeckkappen / installation of cover caps

**1. Zeichenerklärung:
1. Explication of symbols:**

① = Bauteil / Baugruppe
Component


1. ; 1.1 ; ... = Montagefolge
Mounting sequence

**2. Montagewerkzeug:
2. Requisite tool:**




**3. Lieferumfang:
3. Scope of delivery:**


2x Beschlag mit oberem Festteilhalter
2x hinges with top retaining pins



2x unteres Eckschloss mit Exzenterbuchse
2x bottom corner locks with eccentric bushings




**4. Glasbearbeitung:
4. Glass preparation:**



Glasausschnitt für:
- oberen Eckbeschlag GE 20 und GE 30
- unteren Eckbeschlag GE 10 für Bodenlager

Glass cut-out for:
- top patch fitting GE 20 and GE 30
- bottom patch fitting GE 10 for floor bearing



Glasausschnitt für:
- GE Eckschloss


Glass cut-out for:
- GE patch lock

**5. Vorbereitung der Beschläge:
5. Preparation of patch fittings:**

5.3 Folienstreifen abziehen und Zwischenlage aufkleben.
5.3 Pull-off backing tape and stick on the gasket.




5.2 Holz-/ Kunststoffklötze entsorgen
5.2 Dispose the spacer



Grundbeschläge für 10 mm Glas
Basic fittings for 10 mm glass

Glasdicke / glass thickness	Zwischenlage / gasket
12 mm Glas	1 mm
10 mm Glas	2 mm
8 mm Glas	3 mm

6. Grundmontage der Beschläge:
6. Basic installation of patch fittings:






7. Montage der Rosetten bei den Eckschlössern:
7. Installation of roses by the patch locks:



Montage des Eckschlusses inkl. Profilzylinder, muss vor dem Einhängen des Flügels erfolgen, da sonst die Schraube zur Befestigung des PZ's nicht mehr eingesetzt werden kann!




Installation of patch lock and profil cylinder must be completed before the panel is attached, otherwise the profil cylinder fixing screw cannot be fitted!




**8. Montage des Profilzylinders:
8. Installation of profil cylinder:**

 Profilzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.


 Profil cylinder is not included in scope of delivery.




Detail X



**9. Montage Rosettenkappen:
9. Installation of cover caps for roses:**




Detail Z




10. Montage der Festhalterung:
10. Installation of retaining pin:

10.1 Festteilverhaltung an die gewünschte Position in der Laufschiene schieben.
 10.1 Place the retaining pin to desired position in track rail.




11. Montage des Glasflügels:
11. Installation of glass panel:


11.1 Glasflügel auf 7mm Klötze stellen und gegen den oberen Einsatz schwenken.
 11.1 Position glass panel onto 7mm blocks and align the door against the top insert.




**12. Glasflügel ausrichten:
12. Adjust the glass panel:**




DETAIL X



DETAIL X



DETAIL X





**13. Montage der Exenterbuchse:
13. Assembly of the eccentric bushing:**




Geeignete auf den Untergrund abgestimmte Ankersysteme verwenden!



Please use suitable anchoring systems according to foundation!




13.2 Bolzen in die Bohrung fahren,
um die Position zu markieren.
13.2 Extend out the bolt to mark the position.



13.3 Loch bohren!
13.3 Drill the hole!



13.4 Buchse einsetzen und verschrauben!
13.4 Insert the bushing and screw on!



Bolzen muss in Buchse fahren!
The bolt must extend into brush!

**14. Montage der Abdeckkappen:
14. Installation of cover caps:**

